

Es La actualización del firmware de la D4










Tenga en cuenta los siguientes cambios en el *Manual del usuario* añadidos por la última publicación del firmware de la cámara (versión A 1.10/B 1.10).

El menú de configuraciones personalizadas

El siguiente elemento ha sido agregado al menú de configuraciones personalizadas.

■ Configuración personalizada f17: Asignar botón Fn remoto

Seleccione la función que van a desempeñar los botones **Fn** de los controladores remotos inalámbricos opcionales WR-1 o WR-T10.

Opción	Descripción
 <b>Previsualizar</b>	Pulse el botón para previsualizar la profundidad de campo.
 <b>Bloqueo FV</b>	Pulse el botón para bloquear el valor del flash (únicamente con flashes compatibles). Vuelva a pulsar para cancelar el bloqueo del valor del flash.
 <b>Bloqueo AE/AF</b>	Bloqueo de exposición y de enfoque mientras el botón esté pulsado.
 <b>Sólo bloqueo AE</b>	La exposición se bloquea mientras el botón esté pulsado.
 <b>Bloqueo AE (reaj. al disparar)</b>	La exposición se bloquea al pulsar el botón, y permanece bloqueada hasta que se vuelva a pulsar por segunda vez el botón, se suelte el obturador o se agote el temporizador de espera.
 <b>Sólo bloqueo AF</b>	El enfoque se bloquea mientras el botón esté pulsado.
 <b>AF-ON</b>	Pulsar el botón inicia el autofocus.
 <b>Flash apagado</b>	El flash no se disparará en las fotos tomadas con el botón pulsado.
 <b>Live view</b>	Pulse el botón a para iniciar y finalizar live view.
<b>Ninguno</b>	El botón no tiene ningún efecto.

■ Controladores remotos inalámbricos

El obturador de la cámara puede liberarse remotamente usando los controladores remotos inalámbricos opcionales WR-R10, WR-T10 o WR-1 (el WR-R10 requiere un adaptador WR-A10; para más información, consulte el manual suministrado con el controlador). Si **Grabar vídeos** es seleccionado para la configuración personalizada g4 (**Asignar disparador**), el disparador del controlador remoto inalámbrico podrá ser utilizado para iniciar el vídeo live view y para grabar vídeos: púselo hasta la mitad para iniciar el vídeo live view y hasta el fondo para iniciar o finalizar la grabación de vídeos.

Bloqueo del enfoque con el botón AF-ON

Durante la fotografía con visor, el enfoque puede ser bloqueado utilizando cualquiera de los botones **AF-ON** en lugar de utilizar el disparador. Si **Sólo AF-ON** es seleccionado para la configuración personalizada a4 (**Activación AF**), la cámara no enfocarà cuando se pulse el disparador hasta la mitad; por el contrario, la cámara enfocarà cuando se pulse un botón **AF-ON**, en cuyo punto de enfoque se bloqueará y permanecerá bloqueado hasta que ambos botones **AF-ON** vuelvan a ser pulsados. El indicador de enfoque no aparecerá en el visor. La actualización modifica el comportamiento de los botones **AF-ON** tal y como se indica a continuación:

- **Antes de la actualización:** El obturador podía abrirse en cualquier momento, sin importar las opciones seleccionadas para las configuraciones personalizadas a1 (**Selección de prioridad AF-C**) y a2 (**Selección de prioridad AF-S**).
- **Después de la actualización:** Al seleccionar **Enfoque** para la configuración personalizada a2 (**Selección de prioridad AF-S**), el obturador no puede liberarse en el modo de zona AF AF de punto único si la cámara no puede enfocar usando autofocus de servo único.